



Pos.	Komponent	Materiale	Part	Material	Teil	Werkstoffe
1	Hus	AISI 316	Body	A 351 CF8M	Gehäuse	1.4408
2	Dæksel	AISI 316	Bonnet	A 351 CF8M	Deckel	1.4408
3	Prop	AISI 316	Plug	A 351 CF8M	Stopfen	1.4408
4	O-ring	Viton	O-ring	Viton	O-ring	Viton
5	Pakning	PTFE	Sealing	PTFE	Dichtung	PTFE
6	Filter	AISI 316	Screen	SS316	Sieb	1.4408

N	d	L	H	D	Maske størrelse Mesh size Maschenweite	Kv	Vægt Weight Gewicht	Max. arbejdsdruk Max. orkingpressure Max. arbeitsdruck	Prøvetryk, åben Test pressure, open Prüfdruck, offen
							kg	bar 180°C	Bar
08	1/4"	65	51	10	1.0	3,41	0,25	40	60
10	3/8"	65	51	12	1.0	4,19	0,25	40	60
15	1/2"	65	51	15	1.0	4,7	0,25	40	60
20	3/4"	80	60	20	1.0	7	0,4	40	60
25	1"	90	72	25	1.0	12,22	0,7	40	60
32	1 1/4"	105	77	32	1.0	28,71	0,9	40	60
40	1 1/2"	120	87	40	1.0	37,43	1,2	40	60
50	2"	140	103	50	1.0	43,34	1,9	40	60
65	2 1/2"	180	124	65	1.0	53,58	4,2	40	60
80	3"	200	143	80	1.0	64,27	6,16	40	60

Ret til ændringer forbeholdes. 04.2010

# Andre udførelser

## Montage- og vedligeholdelsesvejledning

### Opbevaring

Snavssamlere bør opbevares tørt og rent ved stuetemperatur.

### Vedligeholdelse

Snavssamlere bør udslammes efter behov.

### Udskiftning/rensning af filter

1. Løsn prop (3) og løsn dæksel (2).
2. Træk filterindsats(6) ud.
3. Filterindsatsen renses eller ny isættes, og dæksel og prop genmonteres.

## Assembly and maintenance instructions

### Storage

The strainer must be stored in a dry and clean place, preferably at room temperature.

### Maintenance

The strainer must be drained when needed.

### Exchanging/cleaning filter

1. Loosen plug (3) and loosen bonnet (2).
2. Remove the bonnet and pull out the filter (6).
3. Clean the filter or mount a new one, and remount the bonnet.

## Montage- und Wartungsanweisung

### Lagerung

Die Schmutzfänger sind in trockener und sauberer Umgebung, möglichst bei Raumtemperatur zu lagern.

### Wartung

Die Schmutzfänger muß nach bedarf entleert werden.

### Auswechseln/reinigen vom filter.

1. Die Stopfen (3) lösen und die deckle (2) lösen
2. Die Deckel entfernen und das Sieb (6) ausziehen
3. Das Sieb reinigen oder enne neue einsetzen, danach die deckel montieren.